

## ニュートラルと AT、MT モードの切り換え

**■ニュートラル (N) から AT モードへの切り換え**  
 N-D スイッチの D-S 側を押します (①)。  
 D 表示が点灯し、ギアポジション表示に“1”が表示され、ギアが 1 速に入ります。

**■AT、MT モードからニュートラルへの切り換え**  
 N-D スイッチの N 側を押します (②)。

**■AT モード時の D モードと S モードの切り換え**  
 N-D スイッチの D-S 側を押します。S 表示もしくは D 表示が点灯します (③、④)。

**■AT モードと MT モードの切り換え**  
 AT/MT スイッチを押します (⑤)。  
 MT モード選択時(は、S 表示もしくは D 表示)は点灯しません (⑥)。

