

緩み（たるみ）の点検

チェーンの緩み（たるみ）が適正かどうか、滑らかに回転するか点検します。緩み（たるみ）が規定の範囲を超えている場合、回転が滑らかでないときは Honda 販売店にご相談ください。

1. トランスミッションをニュートラルに入れて、エンジンを停止する。
2. 足場のしつかりとした平坦地にサイドスタンドを立てる。

3. 前後のスプロケットの中央を手で上下に動かし、チェーンの緩みが規定の範囲内にあることを確認する。

ドライブチェーンの緩み（たるみ）：

Africa Twin タイプ

35 - 45 mm

Africa Twin Adventure Sports タイプ

45 - 55 mm

Africa Twin Adventure Sports TypeLD タイプ

30 - 40 mm

- ▶ 緩みが 60 mm 以上の場合、絶対に走行しないでください。