

ヒューズの取り扱いについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。 ➡P. 81

## ヒューズ切れ

### ■ ヒューズボックス内のヒューズ

1. フロントシートを取り外す。 ➡P. 92
2. ヒューズボックスのカバーを開ける。

3. ヒューズが切れている場合はヒューズブローラーを使って、同じ容量のスペアヒューズと交換する。

▶ ヒューズブローラーは携帯工具の中に入っています。 ➡P. 70

4. ヒューズボックスのカバーを閉じる。
5. 外した部品を逆の手順で取り付ける。