

メーター 前ページの続き

オートウインカーキャンセル

オートウインカーキャンセルの作動と解除の切り換えを行います。

操作ガイド

- 1 [オートウインカーキャンセル] を選択し、**ENT** スイッチを押して [ON] (有効) または [OFF] (無効) を切り換える。
- 2 Riding Information、前の画面、またはホーム画面に戻る。 **↩P.37**

タッチパネルを使用しても上記の操作ができません。

設定範囲： [ON] (有効) / [OFF] (無効)

デフォルト設定： [ON] (有効)

