

- 1 [初期化] を選択し、**[ENT]** スイッチを押す。
- 2 [タッチスクリーンの校正] を選択し、**[ENT]** スイッチを押す。



- 3 十字の中心を表示された順番に 4 回タッチする。

▶ 校正が完了すると、画面が緑色に点滅します。

校正に失敗すると、画面が赤く点滅します。手順 **3** をもう一度行ってください。



- 4 Riding Information、前の画面、またはホーム画面に戻る。 **←P.37**
タッチパネルを使用しても上記の操作ができません。