

# スイッチ 前ページの続き

**ENT** スイッチ

**ENT** スイッチを押してメニューを決定します。 **▶P.36**

**▲** セレクトアップスイッチ

**▲** セレクトアップスイッチを押してメニューを選択します。 **▶P.36**

**◀▶**

**◀▶** セレクトレフト/ライトスイッチ

**◀▶** セレクトレフト/ライトスイッチの **◀**/**▶** を押してメニューを選択します。 **▶P.36**

**◀▶**

**◀▶** 曲戻しスイッチ

再生中の曲を頭だし再生するか、巻き戻しします。 **▶P.173**

**↶**

**↶** Back スイッチ

前の画面に戻るときに押します。 **▶P.37**

**▶▶**

**▶▶** 曲送りスイッチ

次の曲に切り替わるか、早送りします。 **▶P.173**

**▼**

**▼** セレクトダウンスイッチ

**▼** セレクトダウンスイッチを押してメニューを選択します。 **▶P.36**

