

後輪 ABS 機能

オフロード走行のために、任意で後輪の ABS 機能を OFF (停止) することができます。

後輪 ABS 機能は、[OFF ROAD MODE]、[USER 1 MODE] および [USER 2 MODE] で OFF (停止) にできます。

▶ メインスイッチを「On」にすると、自動的に前後輪の ABS 機能が ON (有効) になります。しかし、エンジンストップスイッチを使用してエンジンを停止した場合、後輪 ABS 機能の設定は維持します。

▶ ABS モード [ABS] の [ON ROAD] を選択すると、自動的に前後輪の ABS 機能が ON (有効) になります。

▶ ライディングモードを変更すると、自動的に前後輪の ABS 機能が ON (有効) になります。

後輪 ABS 機能の OFF (停止) のしかた

- 1 車を停止し、スロットルグリップを完全に閉じる。
- 2 [OFF ROAD MODE]、[USER 1 MODE] または [USER 2 MODE] を選択する。 **▶P.143**
もし [USER 1 MODE] または [USER 2 MODE] を選択している場合は、ABS モード [ABS] の [オフロード] を選択する。
▶P.73
- 3 ゴールドイメージディスプレイを選択する。
▶P.78
- 4 Page 4 を選択する。 **▶P.42**