

その他の調整 ▶ ウィンドスクリーンの高さの調整

スクリーンがスムーズに動かない場合はスポンジが柔らかいタオルを使ってスライダーを清掃する。

- ▶ スライダーに給油をしないでください。スライダーを清掃してもスクリーンがスムーズに動かない場合は、Honda 販売店にご相談ください。