

Тахометр**ПРИМЕЧАНИЕ**

Не допускайте работу двигателя в красной зоне тахометра. Чрезмерная частота вращения коленчатого вала отрицательно влияет на срок службы двигателя.

Красная зона тахометра

(чрезмерная частота вращения коленчатого вала)

Указатель уровня топлива

Если деление E (первое) шкалы указателя уровня топлива начало мигать, значит, в топливном баке осталось следующее количество топлива:

приблизительно 3,6 л (CRF 1 100A/D)

приблизительно 3,9 л (CRF 1 100A2/A4/D2/D4)

Если мигает индикатор указателя уровня топлива: ➔ Стр. 306

ПРИМЕЧАНИЕ

Если указатель уровня топлива приближается к делению E (первое) шкалы, то следует заправить топливный бак. В противном случае появятся перебои в работе двигателя и возможно повреждение каталитического нейтрализатора.

**Указатель температуры охлаждающей жидкости**

Если температура охлаждающей жидкости превышает указанную величину, то все деления шкалы становятся красными, начинает мигать сегмент H (шестой) указателя и загорается сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости. ➔ Стр. 300

Если сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости мигает: ➔ Стр. 307

