

 Индикатор состояния подогрева рукояток руля**CRF1100A2/A4/D2/D4**Индикатор состояния подогрева рукояток руля отображается при включенном подогреве.  Стр. 132**Если индикатор подогрева рукояток руля мигает:**  Стр. 307**Индикатор выбранной передачи****CRF1100A/A2/A4**

Индикатор выбранной передачи показывает номер включенной передачи.



▶ « - » отображается в случае ошибки при переключении передач.

CRF1100D/D2/D4

Индикатор выбранной передачи показывает номер включенной передачи.

Индикатор может начать мигать, если:

- ▶ Переднее колесо отрывается от дороги.
- ▶ Колесо проворачивается, когда мотоцикл вывешен на подставке.

Это нормальное явление. Для восстановления работоспособности системы переведите выключатель зажигания в положение  (Выкл), затем верните его в положение  (Вкл).

Знак D появляется на индикаторе выбранной передачи, если в режиме автоматического переключения передач (AT MODE) выбран режим D.

Знак S появляется на индикаторе выбранной передачи, если в режиме автоматического переключения передач (AT MODE) выбран режим S.

1 / S **Индикатор режима S**  Стр. 211**Если на дисплее индикатора включенной передачи во время езды мигает символ « - »:** Стр. 305