

Указатель температуры воздуха ➔ Стр. 66

Тахометр

ПРИМЕЧАНИЕ

Не допускайте работу двигателя в красной зоне тахометра. Чрезмерная частота вращения коленчатого вала отрицательно влияет на срок службы двигателя.

Красная зона тахометра

(недопустимая частота оборотов коленчатого вала)



Указатель уровня топлива

Если деление Е (первое) шкалы указателя уровня топлива начало мигать, значит, в топливном баке осталось следующее количество топлива:

приблизительно 3,6 л (CRF1100A/D)

приблизительно 3,9 л (CRF1100A2/A4/D2/D4)

Если мигает индикатор указателя уровня топлива: ➔ Стр. 306

ПРИМЕЧАНИЕ

Если указатель уровня топлива приближается к делению Е (первое) шкалы, то следует заправить топливный бак. В противном случае появятся перебои в работе двигателя и возможно повреждение каталитического нейтрализатора.

