

■ Антиблокировочная система (ABS) заднего колеса [ABS RR]

Отображает выбранное состояние ABS заднего колеса [ABS RR].



Располагаемые настройки: [(ACTIVE) Активировано / (CANCEL) Отменить

По умолчанию: [ACTIVE]

Для выбора состояния ABS заднего колеса ABS RR]:

➔ Стр. 122