

**Индикатор системы контроля крутящего момента**

- Включается при переводе выключателя зажигания в положение I (Вкл). Выключается, когда скорость мотоцикла достигает приблизительно 5 км/ч, указывая на то, что система контроля крутящего момента готова к работе.
- Мигает при срабатывании системы контроля крутящего момента.

Включение во время движения: ➡ Стр. 304

**Индикатор отключения системы контроля крутящего момента**

- Включается при отключении системы контроля крутящего момента.

**Индикатор указателя правого поворота****Индикатор включения дальнего света фары****Индикатор дневного ходового огня** ➡ Стр. 222