

## Приборы, органы управления и другое оборудование


### Одометр



При превышении пробега в 999 999 км одометр будет всегда показывать «999,999».


### Счетчик пробега за поездку

При превышении пробега в 9999,9 км счетчик пробега за поездку будет сброшен на ноль.

### Система HISS

Система HISS (охранная система зажигания Honda) блокирует систему зажигания при попытке пуска двигателя незарегистрированным ключом. После поворота выключателя зажигания в положение  (Выкл.) система иммобилайзера HISS переходит в рабочее состояние, даже если индикатор системы HISS не мигает.

Если ключ зажигания находится в положении  (Вкл.), а выключатель двигателя в положении  (Работа), индикатор системы HISS загорится и через несколько секунд погаснет, свидетельствуя о возможности беспрепятственного пуска двигателя. **Индикатор системы HISS не выключается.** ➤ Стр. 299

После поворота выключателя зажигания в положение  (Выкл.) индикатор системы HISS будет мигать каждые две секунды круглосуточно. Данную функцию можно отключить. ➤ Стр. 80

### Директива ЕС

Данная система иммобилайзера соответствует требованиям директивы RE (радиооборудование) (2014/53/EU).

