

MANUTENÇÃO

Tabela de Manutenção

- Procure uma concessionária Honda sempre que necessitar de manutenção. Lembre-se de que são elas quem mais conhecem sua motocicleta, estando totalmente preparadas para oferecer todos os serviços de manutenção e reparos.
- A *Tabela de Manutenção* especifica com que frequência os serviços devem ser efetuados e quais itens necessitam de atenção. É fundamental seguir os intervalos especificados para garantir o desempenho adequado do controle de emissões, além de maior segurança e confiabilidade.
- Os intervalos de manutenção são baseados em condições normais de uso. Motocicletas usadas em condições rigorosas ou incomuns necessitam de serviços mais frequentes. Procure uma concessionária Honda para determinar os intervalos adequados a suas condições particulares de uso.

Item	Operações	Intervalo						Pág. ref.	
		km		150	1.000	2.000	3.000		4.000
		meses	1	6	12	18	24		a cada km ou meses
Linha de combustível	Verificar			■		■	2.000 ou 12	—	
Acelerador	Verificar			■		■	2.000 ou 12	50	
Filtro de ar	Limpar (nota 1)		■	■	■	■	1.000 ou 6	43	
Respiro do motor	Verificar		■	■	■	■	1.000 ou 6	45	
Vela de ignição	Verificar		■	■	■	■	1.000 ou 6	47	
Folga das válvulas	Verificar	■	■	■	■	■	1.000 ou 6	49	
Óleo do motor	Trocar	■	■	■	■	■	1.000 ou 6	45	
Tela do filtro de óleo	Limpar			■		■	2.000 ou 12	—	
Filtro centrífugo de óleo	Limpar			■		■	2.000 ou 12	—	