

こんなときは

エンジンが起動しない.....	P. 50
オーバーヒート(水温警告灯が点灯)	P. 51
警告灯が点灯	P. 52
PGM-FI 警告灯	P. 52
燃料計の故障表示	P. 53
電装部品のトラブル.....	P. 54
ヒューズ切れ	P. 54