

サイドカバー

エアクリナーエレメントの交換は、右サイドカバーを外す必要があります。ヒューズの確認、バッテリーの交換は、左サイドカバーを外す必要があります。

■取り外し

- 1. 右** ボルトとカラーを取り外す。
左 ボルトを取り外す。

- 2.** サイドカバーを手前に引き、フックをグロメットから外す。

- 3.** サイドカバーを後方へずらし取り外します。

■取り付け

- 1.** タブをガイドに合わせ、フックをグロメットに差し込む。

- 2. 右** カラーを取り付けてボルトを締め付ける。

- 左** ボルトを締め付ける。

▶ サイドカバーを手前に引き、確実に締め付けてあるか確認してください。

