

こんなときは

エンジンが起動しない.....	P. 54
オーバーヒート（水温警告灯が点灯）.....	P. 55
警告灯が点灯.....	P. 56
PGM-FI 警告灯.....	P. 56
その他の故障表示.....	P. 57
燃料計の故障表示.....	P. 57
電装部品のトラブル.....	P. 58
ヒューズ切れ.....	P. 58
エンジンが一時的に不調になる.....	P. 60