

Arka tekerlekteki ABS fonksiyonu

Arazide kullanım için arka tekerlekteki ABS fonksiyonu isteğe bağlı olarak devreden çıkarılabilir.


- ▶ Kontak ON | konumuna alındığında, her iki tekerlekteki ABS fonksiyonu otomatik olarak devreye girer.

Arka tekerlekteki ABS fonksiyonunu devreden çıkarmak için

- 1 Motosikleti durdurunuz.
- 2 Arka tekerlekteki ABS fonksiyonu sönmeye başlayınca kadar arka ABS svicini basılı tutunuz daha sonra gösterge yanıp sönerken svici bırakınız.
 - ▶ Arka tekerlekteki ABS fonksiyonu devreden çıkarıldığında Arka ABS OFF göstergesi yanar.
 - ▶ Gösterge yanıp sönmeye son verdikten sonra sviç bırakılırsa arka tekerlekteki ABS fonksiyonu devrede kalmaya devam eder.

Her iki tekerlekteki ABS fonksiyonunu devreye sokmak için

- 1 Motosikleti durdurunuz.
- 2 Arka ABS OFF göstergesi sönmeye kadar arka ABS svicini basılı tutunuz veya kontağı OFF ○ konumuna alıp tekrar ON | konumuna getiriniz.



Her iki tekerlekteki ABS fonksiyonu devrede.



Arka tekerlekteki ABS fonksiyonu devre dışı.

Arka ABS düğmesi

