

## ■ メインヒューズ

1. 左サイドカバーを取り外す。▶ P. 41
2. スターターマグネチックスイッチを引き出す。
3. スターターマグネチックスイッチのカプラーを取り外す。
4. メインヒューズが切れている場合はヒューズプラーを使って、同じ容量のスペアヒューズと交換する。
  - ▶ ヒューズプラーは携帯工具の中に入っています。▶ P. 28
5. 外した部品を逆の手順で取り付ける。

