

水温警告灯

エンジンがかかっているとき、エンジン冷却水温度が規定温度以上になると点灯します。

走行中に水温警告灯が点灯したら、すみやかに安全な場所に停車し、エンジンを止めてリザーバタンクの液量を点検してください。

リザーバタンクの液量点検は、44 ページ参照。

注意

- 高温下での長時間にわたるアイドリングにより警告灯が点灯する場合があります。この場合は、走行してエンジンを冷やすか、またはエンジンが冷えるまで停止してください。

