

エアークリーナー エレメントの清掃

ほこりがつまると、出力低下の原因になります。

《清掃は》

1. エアークリーナー コネクティング チューブバンドを外し、エアークリーナー コネクティング チューブを取外します。
2. 蝶ナットを外し、エアークリーナー ケースカバーを取外します。
3. カバー スタッドを外しエアークリーナー エレメント キャップを取外します。
4. エアークリーナー エレメントを外し、きれいな洗油で洗い、完全に乾燥させます。
5. ホンダ純正オイル ウルトラ-U (4 サイクル二輪専用, 10W-30) または、ギヤオイル (#80~#90) に侵し、固くしぼって取付けます。

注意

- ・ガソリンや引火点の低い清浄剤は、非常に燃えやすいので、エレメントの清掃には、使用しないでください。
- ・エアークリーナーの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸って、シリンダーの摩擦や出力低下を起し、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。
- ・また、洗車時エアークリーナーに水を入れないようご注意ください。エアークリーナー内部に水が入ると、始動不良などの原因になります。

