

## Дисплей INFO 2



На дисплее INFO 2 отображается следующее:

- Индикатор выбранной передачи ➔ Стр. 43
- Индикатор режима движения ➔ Стр. 44
- GL1800BD/DA
- Индикатор D (РЕЖИМ АКП) (D) ➔ Стр. 44
- GL1800BD/DA
- Индикатор отключения функции остановки двигателя на холостом ходу (A<sub>OFF</sub>) ➔ Стр. 44
- GL1800BD/DA
- Индикатор режима пешеходной скорости (P) ➔ Стр. 44

## Индикатор выбранной передачи



Индикатор выбранной передачи показывает номер включенной передачи следующим образом:

GL1800BD/DA	
Индикация	Выбранная передача
I	1-я передача
II	2-я передача
III	3-я передача
IV	4-я передача
V	5-я передача
VI	6-я передача
VII	7-я передача
N	Нейтраль
R	Задний ход
F	Передний ход
-	Сбой переключения

- ▶ Символ " --- " мигает при переводе выключателя двигателя из положения RUN в положение (Stop) при включенном в положение I (On) зажигании.
- ▶ Символ " --- " мигает, если ключ зажигания переводится в положение I (On) при выключателе двигателя, установленном в положение (Stop) (выкл).

Индикатор может начать мигать, если:

- ▶ Переднее колесо оторвалось от дороги.
- ▶ Колесо провернулось, когда мотоцикл вывешен на подставке.

Это нормальное явление. Для восстановления работоспособности системы выключите зажигание и снова включите его.

Если символ " --- " мигает во время езды на дисплее индикатора выбранной передачи: ➔ Стр. 195