

Стояночный тормоз

Рычаг стояночного тормоза

GL1800BD/DA

Во время парковки и при прогревании двигателя стояночный тормоз должен быть включен.

- ▶ Перед началом движения полностью отпустите стояночный тормоз.

Для включения стояночного тормоза: Выжмите рычаг переднего тормоза и потяните рычаг стояночного тормоза для блокировки заднего колеса.

- ▶ Стояночный тормоз не будет функционировать, если тормозной механизм стояночного тормоза отрегулирован неправильно:  Стр. 177

Для выключения стояночного тормоза: Слегка потяните за рычаг стояночного тормоза и отпустите его.

- ▶ Перед началом движения убедитесь, что индикатор стояночного тормоза выключен, стояночный тормоз полностью опущен и не препятствует вращению колеса.

