

Использование радиоприемника FM/AM

Аудиосистема включает в себя радиоприемник AM/FM. Нажмите выключатель  (Source/Private Mode) (Источник/Приватный режим), чтобы выбрать радиоприемник FM/AM. ➔ Стр. 75



Информация на экране

- [1] Диапазон
- [2] Номер запрограммированной радиостанции
- [3] Текущая частота
- [4] Запрограммированный режим ([User Preset] (Программирование пользователем)/[Auto Preset] (Автоматическое программирование))
- [5] Название радиостанции **Типы E/II E/ED/II ED**
➔ Стр. 96
- [6] PTY (Тип радиопрограммы)
Типы E/II E/ED/II ED ➔ Стр. 99
- [7] Индикатор ST (стерео)
 - Появление на дисплее индикатора ST указывает на прием стереосигнала. (Прием стереосигнала возможен только в диапазоне FM). Если интенсивность FM-стереосигнала ослабевает, специальный контур аудиосистемы плавно переводит звук в режим моно для сохранения приемлемого качества звучания, хотя индикатор ST при этом продолжает гореть.
- [8] Индикатор TP (дорожная информация)

Типы E/II E/ED/II ED ➔ Стр. 98

Выбор радиостанции

Радиочастоту можно настраивать пошагово. Шаг частот диапазона FM составляет 100 КГц. Шаг частот диапазона AM составляет 9 КГц.

Для увеличения частоты вращайте , переместите  или нажмите  на 4-позиционном выключателе.

- ▶ Автоматический поиск: Переместите и удерживайте  или нажмите и удерживайте  на 4-позиционном выключателе. Аудиосистема начнет поиск до тех пор, пока не будет найдена радиостанция с сильным сигналом.

Для уменьшения частоты вращайте , переместите  или нажмите  на 4-позиционном выключателе.

- ▶ Автоматический поиск: Переместите и удерживайте  или нажмите и удерживайте  на 4-позиционном выключателе. Аудиосистема начнет поиск до тех пор, пока не будет найдена радиостанция с сильным сигналом.