

Подогрев сидел GL1800/DA

Подогрев седла водителя (и седла пассажира) служит для обеспечения комфорта езды в холодную погоду.

Выключатели подогрева функционируют при работающем двигателе. Не используйте подогрев сидел в течение продолжительного времени, если двигатель работает на холостом ходу. Это может привести к разряду аккумуляторной батареи или её выходу из строя.

Выключатель подогрева седла водителя

Выключатель подогрева седла водителя расположен на центральной панели. Выбранный уровень интенсивности подогрева изменяется при каждом нажатии выключателя подогрева седла.



Управление подогревом седла водителя

- 1 Запустите двигатель. → Стр. 118
- 2 Нажмите выключатель подогрева седла водителя. Подогрев седла водителя включается.
- 3 Выберите уровень интенсивности подогрева, нажимая выключатель седла водителя.
 - ▶ При высокой температуре воздуха не оставляйте выключатель в положении максимального нагрева на продолжительное время.

Выключение подогрева седла водителя

Нажмите и удерживайте выключатель подогрева седла водителя до тех пор пока индикаторы подогрева седла водителя и уровня интенсивности подогрева не погаснут.

Поддерживается выбранный уровень при переводе выключателя зажигания в положение **○** (Off) (выкл) и затем назад в положение **|** (On) (вкл).

Не используйте подогрев сидел в течение продолжительного времени, если двигатель работает на холостом ходу. Это может привести к разряду аккумуляторной батареи или её выходу из строя.

Не используйте подогрев, если седло имеет порывы, порезы или иные повреждения.

В противном случае вы можете получить ожоги. Не прилагайте к седлу значительные усилия, например, затяжку с помощью багажных строп во время транспортировки.

Выкл (пустой)



➔ : Нажмите выключатель подогрева седла водителя

⇨ : Нажмите и удерживайте выключатель подогрева седла водителя