

Регулировка системы обеспечения комфорта и удобства пользования *(Продолжение)*

Вентиляционные решетки ветрового щитка

Положение вентиляционных решеток ветрового щитка может регулироваться для перенаправления потоков подаваемого воздуха.

Управление вентиляционными решетками ветрового щитка

Нажмите кнопку разблокировки, после этого вентиляционные решетки ветрового щитка откроются.

Закрывание вентиляционных решеток ветрового щитка

Нажмите на центр вентиляционной решетки до её плотного закрывания.

