

# Поиск и устранение неисправностей

Двигатель не запускается.....	Стр. 187
Перегрев двигателя (горит сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости).....	Стр. 188
Горят или мигают световые сигнализаторы.....	Стр. 189
Сигнализатор низкого давления масла.....	Стр. 189
Сигнализатор неисправности (MIL) системы электронного впрыска (PGM-FI).....	Стр. 189
Сигнализатор комбинированной антиблокировочной системы.....	Стр. 189
Индикатор системы Torque Control GL1800/DA.....	Стр. 190
Индикатор смарт-ключа Honda SMART Key.....	Стр. 190

Сигнализатор высокой температуры сцепления GL1800BD/DA.....	Стр. 191
Сигнализатор низкого давления воздуха в шинах.....	Стр. 191
Индикатор TPMS.....	Стр. 192
Сигнализатор AIRBAG GL1800DA.....	Стр. 192
Другие индикаторы и сигнализаторы ..	Стр. 193
Индикация неисправности указателя уровня топлива.....	Стр. 193
Индикация неисправности подогрева руля.....	Стр. 193
Индикация неисправности подогрева сидел GL1800/DA.....	Стр. 194
Индикация неисправности указателя температуры охлаждающей жидкости ..	Стр. 194
<b>Если во время езды на дисплее индикатора включенной передачи мигает символ « - » (GL1800BD/DA).....</b>	<b>Стр. 195</b>

<b>При сбое работы системы остановки двигателя на холостом ходу (GL1800BD/DA).....</b>	<b>Стр. 196</b>
<b>Система смарт-ключа Honda не функционирует должным образом .....</b>	<b>Стр. 198</b>
<b>Активация электрической системы в экстренной ситуации .....</b>	<b>Стр. 199</b>
<b>Если центральный и боковые кофры не открываются.....</b>	<b>Стр. 201</b>
<b>Прокол шины.....</b>	<b>Стр. 203</b>
<b>Неисправность аудиосистемы.....</b>	<b>Стр. 209</b>
<b>Неисправности электрооборудования .....</b>	<b>Стр. 217</b>
Разряженная аккумуляторная батарея ...	Стр. 217
Перегоревшая лампа .....	Стр. 217
Перегоревший предохранитель .....	Стр. 219