

Индикатор системы остановки двигателя на холостом ходу не включается

Если индикатор системы остановки двигателя на холостом ходу не включается, выполните следующее:

Если система остановки двигателя на холостом ходу выключена:

Нажмите кнопку пуска/системы остановки двигателя на холостом ходу либо включите систему остановки двигателя на холостом ходу через многофункциональный дисплей.

Если двигатель не прогрет:

Прогрейте двигатель. Система остановки двигателя на холостом ходу не работает, если двигатель не прогрет.

Если после пуска двигателя мотоцикл не проехал некоторое расстояние:

Начните движение и разгоните мотоцикл до скорости выше 10 км/ч. Система остановки двигателя на холостом ходу начинает работать только после того, как мотоцикл проехал некоторое расстояние.

Если включается сигнализатор неисправности (MIL) системы электронного впрыска PGM-FI:

Если включается сигнализатор неисправности (MIL) системы электронного впрыска PGM-FI, система остановки двигателя на холостом ходу отключается в целях защиты двигателя. Обратитесь к официальному дилеру Honda.

Если температура аккумуляторной батареи низкая:

Двигайтесь на мотоцикле какое-то время. Остановите двигатель, затем повторно запустите его, следуя правильной процедуре пуска (➔ стр. 118). Система остановки двигателя на холостом ходу может не работать при низком уровне заряда АКБ. Если подобное происходит часто, обратитесь в дилерский центр.

Если температура аккумуляторной батареи низкая:

Двигайтесь на мотоцикле в течение некоторого времени. Система остановки двигателя на холостом ходу не работает, если температура аккумуляторной батареи низкая.

Двигатель не останавливается системой остановки двигателя на холостом ходу, хотя индикатор системы остановки двигателя на холостом ходу включается

Если двигатель не останавливается системой остановки двигателя на холостом ходу, хотя индикатор системы остановки двигателя на холостом ходу включается, выполните следующее.

Если мотоцикл остановлен не полностью:

Полностью остановите мотоцикл. Система остановки двигателя на холостом ходу работает только в том случае, если мотоцикл полностью остановлен (скорость 0 км/ч).

Если дроссель не закрыт полностью:

Полностью закройте дроссельную заслонку.

Если активна система помощи при старте на подъеме (HSA):

Система остановки двигателя на холостом ходу не работает, если активна система помощи при старте на подъеме (HSA).

Если коробка передач находится в нейтральном положении:

Система остановки двигателя на холостом ходу не работает, если в трансмиссии включена нейтраль (нажат выключатель N).