

Двигатель не запускается даже при открывании дроссельной заслонки

Если двигатель не запускается даже при открывании дроссельной заслонки, выполните следующее:

Если боковой упор опущен:

Если опустить боковой упор, когда двигатель остановлен системой остановки двигателя на холостом ходу, мигающий индикатор системы остановки двигателя на холостом ходу выключается и функция остановки двигателя на холостом ходу отключается. Запустите двигатель с помощью кнопки пуска/остановки двигателя на холостом ходу, следуя обычной процедуре пуска (► стр. 118).

Если водителя нет в седле:

Если водителя нет в седле примерно три минуты, мигающий индикатор системы остановки двигателя на холостом ходу гаснет. При этом будет невозможно запустить двигатель, даже открыв дроссель. Запустите двигатель с помощью кнопки пуска/остановки двигателя на холостом ходу, следуя обычной процедуре пуска.

Если была нажата кнопка пуска/остановки двигателя на холостом ходу:

Если нажать кнопку пуска/остановки двигателя на холостом ходу, когда двигатель остановлен системой остановки двигателя на холостом ходу, система остановки двигателя на холостом ходу отключается. Запустите двигатель с помощью кнопки пуска/остановки двигателя на холостом ходу, следуя обычной процедуре пуска (► стр. 118).

Если индикатор системы остановки двигателя на холостом ходу мигает, но двигатель не запускается даже при открывании дросселя, выполните следующее:

Ослабло крепление клеммы АКБ:

Проверьте клеммы аккумуляторной батареи.