

## Идентификационные номера

Серийные номера рамы и двигателя служат для идентификации транспортного средства и необходимы при его регистрации. Они могут также потребоваться при заказе запасных частей. Чтобы проверить номер рамы, снимите кожух, отсоединив фиксатор.

Вы должны переписать эти номера и хранить записи в надежном месте.

