

# СОДЕРЖАНИЕ

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

	Страница
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ .....</b>	<b>1</b>
<b>МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ</b>	
<b>БЕЗОПАСНОСТИ.....</b>	<b>1</b>
<b>МОТОЭКИПИРОВКА.....</b>	<b>2</b>
<b>ГРУЗ И ОГРАНИЧЕНИЯ</b>	
<b>ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ .....</b>	<b>4</b>
<b>ТАБЛИЧКИ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ .....</b>	<b>9</b>
<b>РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ</b>	
<b>УПРАВЛЕНИЯ.....</b>	<b>13</b>
<b>ПРИБОРЫ И ИНДИКАТОРЫ.....</b>	<b>16</b>
<b>ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ .....</b>	<b>20</b>
<b>(Информация, необходимая для управления)</b>	
<b>ПОДВЕСКА.....</b>	<b>20</b>
<b>ТОРМОЗА.....</b>	<b>21</b>
<b>СЦЕПЛЕНИЕ.....</b>	<b>25</b>
<b>ТОПЛИВО .....</b>	<b>27</b>
<b>МОТОРНОЕ МАСЛО .....</b>	<b>31</b>
<b>ШИНЫ .....</b>	<b>32</b>

	Страница
<b>ВАЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ .....</b>	<b>37</b>
<b>ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ .....</b>	<b>37</b>
<b>КЛЮЧИ .....</b>	<b>38</b>
<b>ЗАПИРАТЕЛЬ .....</b>	<b>39</b>
<b>ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ</b>	
<b>ПРАВОЙ ЧАСТИ РУЛЯ.....</b>	<b>40</b>
<b>ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ</b>	
<b>ЛЕВОЙ ЧАСТИ РУЛЯ.....</b>	<b>41</b>