

Смазка:

Смазывайте приводную цепь каждые 1000 км или чаще, если заметите сухие участки.

Для смазки приводной цепи используйте трансмиссионное масло SAE 80 или 90 или специальные масла для цепей, имеющиеся в розничной продаже. Тщательно смазывайте каждое звено, чтобы смазка хорошо проникла между пластинами, штифтами, втулками и роликами цепи.

Рекомендованная приводная цепь:
428H — 120

