

## Фара

1. Открутите четыре болта (1) переднего обтекателя (2).
2. Вытяните контактный разъем сети (3).
3. Отсоедините патрон (4), не откручивая его.
4. Снимите противопылевой колпачок (5).
5. Нажмите на проволочный держатель (7) в направлении вниз и вытащите лампу (6), не откручивая ее.
6. Вставьте новую лампу, осуществляя вышеуказанные операции в обратной последовательности.

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| (1) Болты               | (5) Противопылевой колпачок |
| (2) Передний обтекатель | (6) Лампа                   |
| (3) Контактный разъем   | (7) Держатель               |
| (4) Патрон              |                             |

