

# Spie

Se alcune non si accendono quando dovrebbero, fare controllare il problema presso la concessionaria.

 **Spia abbaglianti**

**Indicatori posizione cambio**

Indica l'innesto delle marce.



**Spia guasti PGM-FI  
(iniezione programmata  
del carburante) (MIL)**

La spia si accende quando il commutatore di accensione viene portato in posizione I (On).

**Se la spia si accende con il motore in funzione:**  **P.83**

 **Spia indicatore di  
direzione sinistro**

 **Spia indicatore di  
direzione destro**

 **Spia di folle**

Questa spia si accende quando il cambio è in folle.

