

## **Motorun Çalıştırılması** *(Devam ediyor)*

### **Motor çalışmazsa:**

- ① Gazı 5 saniyelğine sonuna kadar açıp marş düğmesine basınız.
- ② Normal çalıştırma işlemini tekrar ediniz.
- ③ Motor çalışırsa, rölantinin dengesiz olması durumunda gazı hafifçe açınız.
- ④ Motor çalışmazsa, 10 saniye bekleyip ① & ②. adımları tekrar ediniz.

### **Motor Çalışmazsa** ➔ **S.82**