

Göstergeler (Devam ediyor)

Açılış/Kapanış ekranı

Açılış/kapanış ekranını ayarlamak için:




➔ **S.35**

Açılış/kapanış mesajını ayarlamak için:

➔ **S.35**

Vites konum göstergesi

D, S modu veya MT MODU seçildiğinde vites konumu vites konum göstergesinde görünür.

- ▶ Motor çalıştırıldığında "-" birkaç saniye görünür ve daha sonra kaybolur.
- ▶ Kontak açıkken motor durdurma düğmesi  (Çalışma) konumundan  (Kapalı) konumuna alındığında "-" yanıp söner.
- ▶ Motor durdurma düğmesi  (Kapalı) konumundayken, kontak açıldığında "-" yanıp söner.

Gösterge aşağıdaki durumlarda yanıp sönebilir:

- ▶ Ön tekerlek yerden kalktığı anda.
- ▶ Motosiklet ayağı üzerinde dik bir konumda iken gidon çevrildiğinde.

Bu normaldir. Sistemi yeniden çalıştırmak için, kontağı kapatıp yeniden açınız.

Sürüş esnasında vites konum penceresinde "-" göstergesi yanıp söniyorsa: ➔ **S.122**