

Vites Değişirme *(Devam ediyor)*

Boş vites (N) ile AT MODU/MT MODU arasında geçiş yapma

Boş (N) vitesten AT MODUNA geçme

N-D düğmesinin (1) DS tarafına basınız. D modu göstergesi yanar, vites konum göstergesinde, "1" görünür ve birinci vites seçilir.

AT veya MT MODUNDAN Boş Vitese geçme

N-D düğmesinin (2) N tarafına basınız.

AT MODUNDA iken D modu ile S modu arasında geçiş yapma

N-D düğmesinin D-S tarafına basınız. S veya D modu göstergesi (3), (4) yanar.

AT MODU ile MT MODU arasında geçiş yapma

A/M düğmesine (5) basınız.

MT MODU seçildiğinde S veya D göstergesi söner (6).

