

## Одометр


Отображает общий пробег с начала эксплуатации.

Если отображается символ «-----», необходимо обратиться к официальному дилеру для проверки транспортного средства.

## Счетчик пробега за поездку A/B

Отображает расстояние, пройденное с момента обнуления счетчика.

Если отображается индикация «---.-», обратитесь к официальному дилеру для проверки транспортного средства.

► Сброс показаний счетчика пробега за поездку:  Стр. 28

## Мгновенный расход топлива

Данный указатель отображает текущее значение мгновенного расхода топлива.

При скорости не более 5 км/ч: Отображается «---.-».

Если индикация «---.-» отображается в любых ситуациях, кроме описанных выше, необходимо обратиться к официальному дилеру для проверки транспортного средства.