

Время поездки

Показывается время, прошедшее с момента последнего пуска двигателя.
После 23:59 (часы:минуты) время поездки будет сброшено на 0:00.

Текущая дата

Установка текущей даты:  Стр. 36

Счетчик пробега на резерве топлива (только в режиме расходования резерва топлива)

Расстояние, пройденное с момента, когда начинают мигать первое деление (E) шкалы указателя уровня топлива и индикатор RES (резерв). По мере снижения запаса топлива индикатор RES (резерв) начинает мигать с увеличенной частотой.

Если показания указателя уровня топлива приблизились к первому делению (E) или деление E начинает мигать, незамедлительно заправьте бак топливом.

Если отображается индикация «----.», обратитесь к официальному дилеру для проверки транспортного средства.



Указатель пробега на резервном запасе топлива (только в режиме использования резервного запаса топлива)

Отображается расход топлива с момента, когда начинают мигать первое деление (E) шкалы указателя уровня топлива и индикатор RES (резерв). По мере снижения запаса топлива индикатор RES (резерв) начинает мигать с увеличенной частотой. Если показания указателя уровня топлива приблизились к первому делению (E) или деление E начинает мигать, незамедлительно заправьте бак топливом.

Если отображается индикация «----.», обратитесь к официальному дилеру для проверки транспортного средства.