

Настройка яркости подсветки дисплея

Предусмотрена возможность выбора яркости подсветки дисплея: H (высокая) или L (низкая).

При нажатии кнопки SET отображается следующая индикация, и выбранная настройка заносится в память.


► Предусмотрена возможность выбора яркости подсветки для каждого дисплея: H (высокая) или L (низкая).

→ Стр. 36



Цветовая индикация тахометра

В зависимости от выбранного режима информация об условиях движения может отображаться изменением цвета делений тахометра.



Цветовые схемы информационных режимов тахометра:

Базовый цветовой режим

- Пользовательский режим
- Режим отображения выбранной передачи
- Режим DCT **NC750SD**
- Режим отображения оборотов двигателя

Экономичный
режим ECO

Режим подсказки момента
повышения передач

Если в качестве базового цветового режима выбран пользовательский режим или режим DCT (NC750SD), можно одновременно использовать экономичный режим ECO и/или режим подсказки момента повышения передач.