

К

Ключ зажигания	142
Кнопка звукового сигнала	53
Кнопка сигнализации дальним светом фары	50, 52
Кнопка стартера	50, 53
Кнопки переключения передач	52
Колеса	128
Комплект инструмента	70

М

Максимальная допустимая нагрузка	17
Максимальная масса груза	17
Масляный фильтр	99
Меры предосторожности при вождении	12
Моторное масло	83, 97
Мытье	146

Н

Направляющая приводной цепи	113
Неисправности электрооборудования	136
Нижний обтекатель	94
Номер рамы	153

О

Ограничения по загрузке	17, 156
Одометр	143

Основы правильного обслуживания	79
Остановка	143
Охлаждающая жидкость	103

П

Перевозка грузов	17
Перегрев двигателя	123
Переключатели	50
Переключатель света фар	50, 52
Переключение передач	59
Поиск и устранение неисправностей	121
Правила безопасности	11
Предохранители	82, 139
Предупреждающие наклейки	6
Приборы, органы управления и другое оборудование	143
Приводная цепь	84, 110
Пуск двигателя	56

Р

Расположение узлов и механизмов	18
Регламент технического обслуживания	74
Регулировка рычага	120
Регулировка светового пучка фары	119
Рекомендуемая охлаждающая жидкость	85
Рекомендуемое моторное масло	83, 97
Руководство по эксплуатации	70