

## ■ Mesafe ölçer


Kat edilen toplam mesafe.

"-----" görünürse, servis için yetkili servinize başvurunuz.

## ■ Sıfırlanabilir mesafe ölçer A/B

Sıfırlanabilir mesafe ölçerin sıfırlanmasından bu yana kat edilen mesafe.

"----.-" görünürse, servis için yetkili servinize başvurunuz.

► **Sıfırlanabilir mesafe ölçeri sıfırlamak için:**  **S. 28**

## ■ Mevcut yakıt sarfiyatı

Geçerli yakıt sarfiyatınızı gösterir.

Hızınız 5 km/s'nin altında iken: "---.-" görünür.

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında "---.-" görünürse, servis için yetkili servisimize başvurunuz.