

## Vites Değişirme *(Devam ediyor)*

### Boş vites ile AT MODU/MT MODU arasında geçiş yapma

**Boş vitesten (N) AT MODUNA geçme**  
ND svicinin (1) D/S tarafına basınız. D modu göstergesi yanar, vites konum göstergesinde , "1" görünür ve birinci vites seçilir.

### AT veya MT MODUNDAN Boş Vitese geçme

N-D svicinin (2) N tarafına basınız.

### AT MODUNDA iken D modu ile S modu arasında geçiş yapma

N-D svicinin D/S tarafına basınız. S veya D modu göstergesi yanar (3, 4).

### AT MODU İle MT MODU arasında geçiş yapma

A/M svicine (5) basınız.

MT MODU seçildiğinde S veya D göstergesi söner (6).

