

Sorun Giderme

Motor Çalışmıyor (HISS gösterge lambası yanık kalıyor).....	S. 117
Hararet (Yüksek soğutma suyu sıcaklığı lambası yanıyor).....	S. 118
Uyarı Lambaları Yanıyor veya Yanıp Sönüyor.....	S. 119
Düşük Yağ Basıncı Uyarı Lambası.....	S. 119
PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu)	
Arıza İkaz Lambası (MIL).....	S. 119
ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) Gösterge Lambası.....	S. 120

Sürüş Esnasında Vites Konum Penceresinde "-" Göstergesi Yanıp Sönüyorsa.....	S. 121
Diğer Uyarı Lambaları.....	S. 122
Yakıt Göstergesi Arıza Göstergesi.....	S. 122
Lastiğin Delinmesi.....	S. 123
Elektrik Problemleri.....	S. 131
Akünün Bitmesi.....	S. 131
Yanmış Ampul.....	S. 131
Yanmış Sigorta.....	S. 137