

## Панель приборов *(продолжение)*

### 4. Настройка яркости подсветки L (низкая яркость):

Доступны пять уровней яркости подсветки. Функция яркости подсветки L (низкая) настраивается аналогичным образом с настройкой подсветки H (высокая).

- ▶ Значение уровня яркости подсветки L (низкая) не может быть задано выше значения яркости подсветки H (высокая). Нажмите кнопку SET. После завершения настройки яркости подсветки L (низкая яркость) дисплей перейдет в меню настройки текущей даты.

### 5. Настройка текущей даты:

- 1 Нажимайте кнопку SEL, пока на дисплее не появится желаемое значение года.
  - ▶ Для ускоренного перехода к следующим значениям года нажмите и удерживайте кнопку SEL.



- 2 Нажмите кнопку SET. Начнет мигать индикация разряда месяцев.



- 3 Нажимайте кнопку SEL, пока на дисплее не появится желаемое значение месяца.
  - ▶ Для ускоренного перехода к следующим значениям часов нажмите и удерживайте кнопку SEL.



- 4 Нажмите кнопку SET. Начнет мигать индикация дней.

