

## Как сбросить показания счетчиков пробега и счетчиков расхода топлива:

- 1 Чтобы одновременно сбросить показания счетчика пробега за поездку «А» и счетчиков расхода топлива, нажмите и удерживайте кнопку **[B]**.

**Счетчик пробега за поездку «А»**



**Средний расход топлива**




**Расход топлива**




- 2 Когда все приборы сброшены, дисплей показывает «0,0» в каждом из режимов.



- 3 Потом дисплей перейдет в последний выбранный режим.



- 4 Чтобы сбросить показания счетчика пробега за поездку «В», выведите его на дисплей и удерживайте кнопку **[B]**.



**Счетчик пробега за поездку «В»**