

Панель приборов *(продолжение)*


Указатель расхода резерва топлива

В данном режиме дисплей показывает объем расхода резервного запаса топлива. Данный режим включается автоматически, когда начинает мигать нижний сегмент («Е») указателя уровня топлива. Как можно скорее заправьте топливный бак.

Если дисплей показывает «-.-.-», обратитесь к официальному дилеру Honda.

Указатель расхода резерва топлива



- Счетчик начинает отсчет от «0,0» л.
 - ▶ Если Вы переключите дисплей на одометр, счетчик пробега и т.д.  стр. 23, через 10 секунд он автоматически вернется к счетчику расхода резерва топлива.

Дисплей автоматически вернется к штатному режиму индикации, когда Вы проедете приблизительно 100 м после заправки топливного бака свыше резервного объема.