

## Панель приборов *(продолжение)*

### Настройка дисплея

Вы можете настроить такие параметры:

- цифровые часы;
- яркость подсветки дисплея;
- единицы расхода топлива.



↔ Нажмите и удерживайте кнопки **A** и **B**.

▨ Нажмите кнопку **A**.

Дисплей переходит из режима настройки в штатный режим индикации, если:


- Вы не нажали ни одной кнопки за 30 сек.;
- Вы повернули ключ зажигания в положение OFF, а потом — снова в ON.

Настроив параметр, нажмите кнопку **A**, иначе настройки будут отменены.

### 1. Как настроить яркость дисплея:

Можно выбрать один из трех уровней яркости.

- 1 Поверните ключ зажигания в положение ON.
- 2 Нажмите и удерживайте обе кнопки **A** и **B**, пока показатели минут на цифровых часах не изменятся на уровень яркости.
- 3 Нажмите кнопку **B**, чтобы изменить уровень.



- 4 Нажмите кнопку **A**, чтобы сохранить выбранный уровень и перейти к настройкам часов.