



 **Звуковой сигнал**


Переключатель «N-D»
Переключает трансмиссию между нейтралью и АТ.  стр. 45

 **Кнопка запуска**


Выключатель зажигания

Включает и выключает электрическую систему, блокирует руль.


▶ Ключ можно извлечь только в положениях OFF или LOCK.


Блокировка руля:  стр. 35

Переключатель «АТ/МТ»

Переключает режимы управления коробкой передач между автоматическим (АТ) и ручным (МТ).  стр. 45

Аварийный выключатель двигателя

При нормальных условиях работы должен оставаться в положении RUN .

▶ Чтобы остановить двигатель в экстренной ситуации, переведите в положение OFF .